

Qoltec[®]

Model: 50879

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH 1 D I 2D

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego czytnika. Jesteśmy przekonani, że produkt spełni Twoje oczekiwania. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące użytkowania produktu. Jeśli po przeczytaniu niniejszej instrukcji pojawią się jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Zeskanuj kod QR (kod 1 w załączniku), a skaner zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych.

Domyślna konfiguracja: Interfejs USB

Sposób działania: Ręczny spust

Zakończenie: Enter

Czytanie informacji o wersji

Zeskanuj kod QR (kod 2), aby wyświetlić: informacje o wersji.

KONFIGURACJA INTERFEJSU

1. Interfejs USB

Jeżeli chcesz podłączyć skaner z urządzeniami za pomocą kabla USB, zeskanuj kod QR (kod 3 w załączniku), aby skonfigurować skaner do standardowego trybu klawiatury.

2. USB COM (Wirtualny port COM)

Jeżeli chcesz podłączyć skaner z urządzeniami za pomocą kabla USB, zeskanuj kod QR (kod 4 w załączniku), aby skonfigurować skaner do wirtualnego portu COM (jeżeli będzie potrzebny sterownik, skontaktuj się, ze sprzedawcą).

3. COM (RS-232) / COM (RS-232)

Jeżeli chcesz podłączyć: skaner z urządzeniami za pomocą kabla USB, musisz dopasować tę samą konfigurację między skanerem a urządzeniem.

Domyślna konfiguracja interfejsu COM: prędkość 9600 bout rate.

Brak bitu kontrolnego, 1 bit stopu.

(Kod 5 w załączniku)

USTAWIENIE PARAMETRÓW TRYBU SZEREGOWEGO (SZYBKOŚĆ TRANSMISJI)

Szybkość transmisji : (Kody w załączniku: 6 (600bps), 7 (2400bps), 8 (4800bps), 9 (9600bps), 10 (57600bps), 11 (115200 bps)

Bity danych : (Kody 12 i 13 (*8) w załączniku)

Bity stopu : (Kody 14 (*1) i 15 (2) w załączniku)

Sprawdź cyfry : (Kody w załączniku : 16 None, 17: ODD, 18:Even

Ustawienie języka : 19 (Amerykański), 20 (Angielski) , 21 Francuski) , 22 (Włoski), 23 Niemiecki) , 24 (Hiszpański).

USTAWIENIA KLAWIATURY WIRTUALNEJ

W przypadku klawiatury wirtualnej urządzenie może wyświetlać prawidłowe informacje nawet w dowolnym języku. Podczas korzystania z klawiatury wirtualnej należy upewnić się, że działa klawiatura z małymi cyframi (Domyślnie jest to klawiatura standardowa).

Kod 25 (Standardowa klawiatura)

Kod 26 (Wirtualna klawiatura)

KONFIGURACJA TYPÓW KODÓW KRESKOWYCH

Zeskanuj poniższy kod, aby zezwolić lub zabronić czytania danego typu kodu kreskowego.

Ale w tej sytuacji (odczyt wszystkich kodów kreskowych 1 D / 2D) prędkość dekodowania może ulec spowolnieniu. Lepiej dla poprawy prędkości dekodowania, wybrać tylko te typy kodów. które są potrzebne.

Kod 27 (Czytaj wszystkie kody kreskowe 1D)

Kod 28 (Nie zezwalaj na odczyt kodu kreskowego 1D)

Kod 29 (Czytaj wszystkie kody kreskowe 2D)

Kod 30 (Nie zezwalaj na odczyt kodu kreskowego 2D)

CZYTANIE ODWRÓCONEGO KODU

Kod 31 (dopuszczalne)

Kod 32 (Niedozwolone)

Kod 33 (Włączyć)

Kod 34 (Wyłączyć)

Kod 35 (Włącz transmisję CODABAR)

Kod 36 (Wyłącz transmisję CODABAR)

Kod 37 (Włącz Code 39)

Kod 38 (Wyłącz Code 39)

Kod 39 (Włącz Full ASCII)

Kod 40 (Wyłącz Full ASCII)

Kod 41(Włącz Code 32)

Kod 42 Wyłącz Code 32)

Załącznik 1

Kod 1



Restore Factory Default Setting/ Przywrócenie ustawień fabrycznych

Kod 2



Version Info / Informacja o wersji

Kod 3



*USB

Kod 4



Virtual COM

Kod 5



RS-232

Kody 6 - 11



600bps



2400bps



4800bps



*9600bps



57600bps



115200bps

Kod 12-15

Data Bits / Bity danych



6

Stop Bits / Bity stopu



*1



2

Kod 16-18

Check Digits / Sprawdź cyfry



*None



ODD



Even

Kod 19-24



American
Amerykański



English
Angielski



French
Francuski



Italian
Włoski



German
Niemiecki



Spanish
Hiszpański

Kod 25-26



***Standard Keyboard**
Standardowa klawiatura



Virtual Keyboard
Wirtualna klawiatura

Kod 27-28



Read all 1D Bar code
Czytaj wszystkie kody kreskowe 1D



Disallow reading 1D Bar code
Nie zezwalaj na odczyt kodu kreskowego 1D

Kod 29-30



Read all 2D Bar code
Czytaj wszystkie kody kreskowe 2D



Disallow reading 2D Bar code
Nie zezwalaj na odczyt kodu kreskowego 2D

Kod 31-42

Reading Reverse Image Barcode / Czytanie odwróconego kodu



Allow
Dopuszczalne



Forbidden
Niedozwolone

Codabar



Enable
Włączyć



Disable
Wyłączyć

Codabar Start / Stop CHARS



**Enable Transmit Codabar
Start/Stop CHARS**
Włącz transmisję Codabar
Start/Stop CHARS



**Disable Transmit Codabar
Start/Stop CHARS**
Wyłącz transmisję Codabar
Start/Stop CHARS

Code 39



Enable Code 39
Włącz Code 39



Disable Code 39
Wyłącz Code 39

Code 39 Full ASCII



Enable Full ASCII
Włącz Full ASCII



Disable Full ASCII
Wyłącz Full ASCII

Code 32



Enable Code 32
Włącz Code 32



Disable Code 32
Wyłącz Code 32