

Qoltec[®]

INSTRUKCJA OBSŁUGI NISZCZARKA

Model: 50323 | 50324

Model	50323
Szerokość otworu	224mm
Maksymalna ilość kartek	18 kartek
Niszczenie kart / CD	Tak/ Nie
Szybkość niszczenia	1.40m/min
Sposób niszczenia	Crosscut
Rozmiar drobin	4x35mm
Pojemność kosza	23L
Wymiary	367x283x572mm
Poziom hałasu	65dB
Praca ciągła	30min

Model	50324
Szerokość otworu	224mm
Maksymalna ilość kartek	12 kartek
Niszczenie kart / CD	Tak/ Nie
Szybkość niszczenia	1.80m/min
Sposób niszczenia	Crosscut
Rozmiar drobin	4x35mm
Pojemność kosza	13L
Wymiary	324x229x439mm
Poziom hałasu	70dB
Praca ciągła	5min

Firma ntec oświadcza, że urządzenie spełnia wymogi określone w Dyrektywach wymienionych w niniejszej dokumentacji:
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE.



Producent: ntec
ul. Chorzowska 44B,
44-100 Gliwice, Polska


www.ntec.pl
WEEE/BDO: 000137497
Zaprojektowano w Europie



MONTAŻ

1. Umieść urządzenie na płaskiej i równej powierzchni.
2. Upewnij się, że urządzenie nie stoi w pobliżu grzejników lub w obszarze o wysokiej temperaturze.
3. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych znajdujących się z tyłu urządzenia.
4. Podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka; nie używaj przedłużaczy lub rozgałęźników.

OBSŁUGA NISZCZARKI

1. Naciśnij przycisk „ON” znajdujący się z tyłu urządzenia. Symbol („Standby”)  zaświeci się. Urządzenie jest gotowe do użytku.

2. Lampka statusu:

Niebieska: tryb czuwania

Czerwona: przeciążenie

Migająca czerwona: przegrzanie

3. Niszczenie papieru oraz kart kredytowych (jeżeli niszczarka posiada tą opcję). Umieść papier pionowo w odpowiednim podajniku. Papier zostanie rozpoznany przez czujniki i głowica tnąca pobierze go automatycznie. Umieść karty kredytowe pionowo w środkowym podajniku. Należy przestrzegać zalecanej liczby podawanych kartek papieru. Dodatkowe informacje znajdują się na urządzeniu lub w przedstawionej w dalszej części instrukcji tabeli.

4. Przeciążenie:

Po podaniu większej ilości kartek, niż urządzenie jest w stanie zniszczyć jednorazowo, dioda przeciążenia zaświeci się na czerwono, a głowica tnąca przestanie pracować. W takim przypadku należy zmniejszyć liczbę kartek i spróbować ponownie. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, automatycznie ustaw przełącznik na REV. Urządzenie przejdzie w stan czuwania po ustawieniu przełącznika z powrotem na AUTO.

5. Przegrzanie:

Silnik urządzenia może ulec przegrzaniu po przekroczeniu maksymalnego ciągłego czasu pracy. Niszczarka przestanie pracować, a dioda sygnalizująca przegrzanie zaświeci się na czerwono. Urządzenie przejdzie w stan czuwania i będzie można je ponownie uruchomić dopiero po 40 minutach i zgaśnięciu migających diod.

6. Usuwanie nadmiaru papieru:

Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Wyjmij podajnik papieru. Usuń fragmenty papieru, które blokują głowicę tnącą. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wykonywania tej czynności, gdyż noże głowicy tnącej są bardzo ostre! Umieść podajnik papieru we właściwym

miejscu, podłącz zasilanie i włącz urządzenie. Możesz teraz ponownie korzystać z urządzenia.

7. Wyłączanie:

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia należy nacisnąć znajdujący się z tyłu główny wyłącznik zasilania.

OSTRZEŻENIA

Podczas konfigurowania niszczarki:

- Sprawdź niszczarkę pod kątem uszkodzeń lub wad; niewielkie cząstki papieru w koszu są normalne z powodu testowania produktu i nie wskazują na defekt.
- Jeśli przewód jest uszkodzony, nie wymieniaj przewodu ani nie używaj urządzenia. Zwróć urządzenie do miejsca zakupu.
- Unikaj dotykania odsłoniętych ostrzy na spodniej stronie niszczarki.
- Podłącz przewód zasilający do gniazdka, do którego łatwo można się dostać. Wtyczka jest podstawowym źródłem energii elektrycznej.
- Upewnij się, że parametry prądu podane na etykiecie seryjnej (znajdującej się w środku niszczarki) odpowiadają parametrom instalacji elektrycznej, do której zostanie podłączona niszczarka.
- Nie umieszczaj niszczarki w pobliżu źródła ciepła lub wody.

Podczas pracy z niszczarką:

- Trzymaj dłoń, palce i wiszące przedmioty (biżuteria, krawaty, luźne ubranie, długie włosy itp.) z dala od otworu podawania papieru.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od niszczarki.
- Usuń wszystkie spinacze i zszywki przed włożeniem papieru.
- Uwaga: Niszczarka nie nadaje się do niszczenia kaset i dysków.

Kiedy niszczarka nie jest używana:

- Zawsze wyłączaj i odłączaj niszczarkę.
- Odłącz niszczarkę przed opróżnieniem kosza.
- Nie otwieraj głowicy niszczarki: niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- Otwarcie głowicy niszczarki spowoduje utratę gwarancji.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA NISZCZARKI

1. Smarowanie mechanizmu tnącego: Aby zapewnić długą żywotność urządzenia należy regularnie smarować mechanizm tnący.

- Nanieś specjalny olej do niszczarek w postaci kilku krzyżujących się linii na arkusz papieru.

- Włóż naoliwiona kartkę papieru do podajnika papieru

2. Kosz na zużyty papier: Regularnie usuwaj z kosza zużyty papier. Pełny kosz zakłóca działanie urządzenia. Kosz na zużyty papier można czyścić wilgotną ściereczką.

Uwaga: Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania.