Qoltec®

Instrukcja obsługi

Nagrywarka i odtwarzacz płyt CD/DVD

Model: 51858

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zewnętrznego napędu CD/DVD marki Qoltec. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Przestrzeganie zawartych w niej zaleceń zapewni prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia.

Opis produktu

Zewnętrzny napęd CD/DVD Qoltec to kompaktowe urządzenie umożliwiające odtwarzanie i nagrywanie płyt CD oraz DVD. Dzięki interfejsowi USB 2.0 i technologii Plug & Play urządzenie nie wymaga instalowania dodatkowych sterowników w obsługiwanych systemach operacyjnych. Napęd oferuje prędkość zapisu do 8x dla płyt DVD oraz do 24x dla płyt CD. Doskonale sprawdza się w komputerach i laptopach niewyposażonych we wbudowany napęd optyczny.

Informacje o bezpieczeństwie

1. Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
3. Nie narażaj urządzenia na działanie wilgoci, deszczu, wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
4. Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa lub przewód USB są uszkodzone.
5. Nie otwieraj ani nie demontuj obudowy urządzenia. Napęd zawiera laser, którego promieniowanie może być niebezpieczne dla wzroku.
6. Nie patrz bezpośrednio w elementy optyczne napędu.
7. Nie przemieszczaj urządzenia podczas odczytu lub zapisu danych.
8. Nie odłączaj przewodu USB podczas nagrywania płyty, ponieważ może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie zapisu.
9. Nie wkładaj do napędu uszkodzonych, pękniętych ani zdeformowanych płyt.
10. Nie dotykaj obracającej się płyty ani mechanizmu napędu.

11. Chroń urządzenie przed upadkami, wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.
12. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.

Sposób podłączenia i użytkowania

1. Umieść napęd na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.

2. Podłącz przewód USB napędu do odpowiedniego portu USB komputera lub laptopa.

3. Poczekaj, aż system operacyjny automatycznie wykryje urządzenie. Dzięki technologii Plug & Play instalacja dodatkowych sterowników nie jest wymagana.

4. Otwórz tackę napędu za pomocą przycisku wysuwania.

5. Umieść płytę CD lub DVD na tacce, stroną z nadrukiem skierowaną do góry.

6. Delikatnie zamknij tackę i poczekaj na rozpoznanie nośnika.

7. Aby odtworzyć zawartość płyty, otwórz odpowiedni program na komputerze.

8. Aby nagrać dane, użyj oprogramowania obsługującego zapis płyt CD/DVD.

9. Po zakończeniu pracy upewnij się, że proces odczytu lub nagrywania został zakończony, a następnie wyjmij płytę.

10. Przed odłączeniem napędu zamknij programy korzystające z urządzenia.

Uwaga: Nie wyjmuj płyty ani nie odłączaj urządzenia podczas nagrywania danych. Do odtwarzania niektórych formatów multimedialnych może być wymagane odpowiednie oprogramowanie.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Marka	Qoltec
Rodzaj urządzenia	Zewnętrzna nagrywarka i odtwarzacz CD/DVD
Interfejs zewnętrzny	USB 2.0
Interfejs napędu	SATA
Technologia	Plug & Play
Prędkość zapisu CD-R	24x
Prędkość zapisu CD-RW	24x

Prędkość zapisu DVD±R	8x
Prędkość zapisu DVD±RW	8x
Prędkość zapisu DVD±R DL	6x
Bufor pamięci	2MB
Niezawodność (MTBF)	60000h
Wymiary	137 × 133 × 16mm
Długość przewodów	2 × 50cm
Obsługiwane systemy	Windows Server 2003, Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10, 11 macOS, Linux
Zastosowanie	Odczyt i nagrywanie płyt CD/DVD

Konserwacja i przechowywanie

1. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od komputera.

2. Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.

3. Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.

4. Nie dopuszczaj do przedostawania się cieczy i zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia.

5. Nie dotykaj soczewki lasera ani innych wewnętrznych elementów napędu.

6. Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, zabezpieczonym przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

7. Gdy urządzenie nie jest używane, wyjmij płytę i zamknij tackę napędu.

Utylizacja

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawidłowa utylizacja pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz umożliwia odzyskanie surowców.

Gwarancja

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją, liczoną od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne ujawnione podczas prawidłowego użytkowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją obsługi.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, zalania, nieautoryzowanych modyfikacji oraz użytkowania niezgodnego z instrukcją.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy skontaktować się ze sprzedawcą lub gwarantem, przedstawiając dowód zakupu.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza ustawowych praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową.