

Qoltec®



Instrukcja obsługi

Obudowa/kieszon na napęd optyczny CD/DVD
SATA

Model: 51865

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup obudowy na napęd optyczny CD/DVD marki Qoltec. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Przestrzeganie zawartych w niej zaleceń zapewni prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia.

O produkcie

Obudowa na napęd optyczny CD/DVD marki Qoltec to praktyczne rozwiązanie umożliwiające przekształcenie wewnętrznego napędu SATA w zewnętrzne urządzenie podłączane do komputera lub laptopa. Dzięki interfejsowi USB 3.0 oraz wbudowanemu przewodowi USB zapewnia wygodne podłączenie bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów. Obudowa obsługuje napędy optyczne o wysokości 9.5mm i jest kompatybilna z systemami Windows, macOS oraz Linux. Technologia Plug & Play umożliwia automatyczne wykrywanie urządzenia przez system operacyjny bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników.

Informacje o bezpieczeństwie

1. Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
3. Nie narażaj urządzenia na działanie wilgoci, deszczu, wysokich temperatur ani bezpośredniego światła słonecznego.
4. Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, złącza lub przewód USB są uszkodzone.
5. Przed montażem lub demontażem napędu optycznego odłącz urządzenie od komputera.
6. Nie podłączaj ani nie odłączaj napędu SATA wewnątrz obudowy, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.
7. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu napędu ani podłączania złączy.
8. Nie przemieszczaj urządzenia podczas odczytu lub zapisu danych na płycie.

9. Nie odłączaj przewodu USB podczas pracy napędu, ponieważ może to spowodować utratę danych lub przerwanie procesu nagrywania.
10. Nie otwieraj obudowy zamontowanego napędu optycznego. Napęd może zawierać laser, którego promieniowanie jest niebezpieczne dla wzroku.
11. Chronić urządzenie przed upadkami, wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi.
12. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.

Sposób montażu i podłączenia

Montaż napędu optycznego

1. Upewnij się, że obudowa nie jest podłączona do komputera.
2. Przygotuj kompatybilny napęd optyczny CD/DVD z interfejsem SATA o wysokości 9.5mm.
3. Otwórz obudowę zgodnie z jej konstrukcją.
4. Ostrożnie umieść napęd optyczny wewnątrz obudowy, zwracając uwagę na prawidłowe ustawienie złącza SATA.
5. Delikatnie dosuń napęd do złącza, upewniając się, że został prawidłowo podłączony.
6. Zamknij obudowę i upewnij się, że napęd został stabilnie zamocowany.

Podłączenie do komputera

1. Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.
2. Podłącz wbudowany przewód USB 3.0 do odpowiedniego portu USB komputera lub laptopa.
3. Poczekaj, aż system operacyjny automatycznie wykryje podłączony napęd.
4. Po rozpoznaniu urządzenia napęd będzie gotowy do użytkowania.
5. Aby odtworzyć płytę CD/DVD, umieść ją w napędzie i uruchom odpowiednie oprogramowanie.
6. Aby nagrać dane na płytę, skorzystaj z programu obsługującego zapis płyt, pod warunkiem, że zamontowany napęd posiada funkcję nagrywania.

7. Po zakończeniu użytkowania odłącz urządzenie od komputera. Umieść wbudowany przewód USB w specjalnym zagłębieniu znajdującym się na spodzie obudowy. Pozwala to na wygodne przechowywanie kabla i ogranicza ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia.

Uwaga: Obudowa nie zawiera napędu optycznego CD/DVD. Funkcje odczytu i nagrywania oraz obsługiwane formaty płyt zależą od parametrów zamontowanego napędu.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Producent	Qoltec
Rodzaj urządzenia	Zewnętrzna obudowa/kieszeń na napęd optyczny CD/DVD
Interfejs zewnętrzny	USB 3.0
Interfejs wewnętrzny	SATA
Kompatybilny napęd	Napęd optyczny CD/DVD SATA
Wysokość kompatybilnego napędu	9.5mm
Przewód	Wbudowany kabel USB
Technologia	Plug & Play
Obsługiwane systemy	Windows, macOS, Linux
Zastosowanie	Podłączenie wewnętrznego napędu optycznego SATA do komputera lub laptopa przez USB

Konserwacja i przechowywanie

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od komputera.
2. Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
3. Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
4. Nie dopuszczaj do przedostawania się cieczy i zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia.
5. Regularnie sprawdzaj stan przewodu USB oraz złączy.
6. Nie ciągnij za przewód podczas odłączania urządzenia od komputera.

7. Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu, zabezpieczonym przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

8. Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.

Utylizacja

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz umożliwia odzyskanie surowców.

Gwarancja

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją, liczoną od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne ujawnione podczas prawidłowego użytkowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją obsługi.