

Qoltec®



Instrukcja obsługi

Stacja dokująca dysków SSD M.2 NVMe

Model: 52633

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór stacji dokującej marki Qoltec. Nasze urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej niezawodności, bezpieczeństwie oraz komforcie użytkowania. Jesteśmy przekonani, że urządzenie spełni Państwa oczekiwania i będzie niezawodnie służyć przez długi czas. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych. W przypadku pytań lub potrzeby wsparcia technicznego zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta.

O produkcie

Dwukieszeniowa stacja dokująca M.2 SSD została zaprojektowana z myślą o wygodnym zarządzaniu danymi, wykonywaniu kopii zapasowych, migracji systemu oraz szybkim przenoszeniu plików pomiędzy nośnikami.

Urządzenie pozwala na obsługę dwóch dysków M.2 NVMe SSD jednocześnie. Może być używane jako zewnętrzna stacja dokująca do komputera lub jako samodzielne urządzenie do kopiowania danych z jednego dysku na drugi. Stacja dokująca Dual Bay M.2 SSD umożliwia szybkie podłączenie dysków M.2 NVMe SSD do komputera oraz kopiowanie danych pomiędzy dwoma dyskami bez konieczności używania komputera. Urządzenie obsługuje tryb odczytu i zapisu online, a także funkcję klonowania offline.

Najważniejsze cechy produktu

- obsługa dwóch dysków M.2 NVMe SSD,
- funkcja odczytu i zapisu danych po podłączeniu do komputera,
- funkcja klonowania offline bez użycia komputera,
- możliwość migracji danych z jednego dysku na drugi,
- szybka wymiana dysków,
- wsparcie dla dysków systemowych i magazynów danych,

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

1. Nie odłączaj zasilania podczas kopiowania danych.
2. Nie wyjmuj dysków podczas pracy urządzenia.
3. Nie dotykaj złączy dysku mokrymi rękami.
4. Nie używaj urządzenia w miejscu wilgotnym lub zakurzone.
5. Nie narażaj urządzenia na upadki, uderzenia ani silne wibracje.

6. Nie otwieraj ani nie modyfikuj obudowy urządzenia.
7. Używaj wyłącznie zasilacza zgodnego z wymaganiami urządzenia.
8. Przed wyjęciem dysku z komputera skorzystaj z funkcji bezpiecznego usuwania sprzętu.
9. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

Budowa Stacji dokującej

Ilustracja 1 w załączniku

1. Interfejs DC 12 V
2. Przełącznik ON/OFF
3. Port PC IN
4. Gniazdo dysku źródłowego A
5. Gniazdo dysku docelowego B
6. Wskaźnik danych dysku A
7. Wskaźnik danych dysku B
8. Wskaźnik kopiowania
9. Przycisk kopiowania offline

Gniazdo dysku A — dysk źródłowy (Slot przeznaczony na dysk, z którego będą kopiowane dane.)

Gniazdo dysku B — dysk docelowy (Slot przeznaczony na dysk, na który będą kopiowane dane.)

Wskaźnik danych dysku A (Informuje o aktywności dysku umieszczonego w slotcie A.)

Wskaźnik danych dysku B (Informuje o aktywności dysku umieszczonego w slotcie B.)

Wskaźnik kopiowania - Pokazuje postęp procesu kopiowania danych.

Przycisk kopiowania offline - Służy do uruchamiania procesu klonowania danych bez użycia komputera.

Montaż dysku M.2 SSD

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.

1. Przygotuj docelowy dysk M.2 NVMe SSD w jednym z obsługiwanych rozmiarów:

2230 / 2242 / 2260 / 2280 / 22110.

2. Włóż dysk do odpowiedniego gniazda pod lekkim kątem.
3. Delikatnie dociśnij dysk do powierzchni stacji dokującej.
4. Upewnij się, że dysk jest prawidłowo osadzony i stabilnie zamontowany.
5. W razie potrzeby zamontuj drugi dysk w drugim slotcie.

Tryby pracy urządzenia

Stacja dokująca może pracować w dwóch podstawowych trybach:

Tryb I: Odczyt i zapis danych po podłączeniu do komputera

W tym trybie urządzenie działa jak zewnętrzna stacja dokująca dla dysków M.2 NVMe SSD. Po podłączeniu do komputera można odczytywać, zapisywać, kopiować, usuwać lub przenosić pliki znajdujące się na dysku.

1. Włóż dysk M.2 SSD do slotu A lub B.
2. Podłącz zasilacz do wejścia DC 12 V.
3. Podłącz przewód USB do portu PC IN w stacji dokującej.
4. Drugi koniec przewodu podłącz do komputera.
5. Włącz urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF.
6. Poczekaj, aż system operacyjny wykryje podłączony dysk. Po prawidłowym podłączeniu dysk powinien być widoczny w systemie jako zewnętrzny nośnik danych.

Ta funkcja sprawdzi się szczególnie przy:

- przenoszeniu danych z dysku SSD na komputer,
- wykonywaniu kopii zapasowych,
- odczycie danych z dysku wyjętego z laptopa lub komputera,
- przygotowaniu nowego dysku do pracy,
- formatowaniu i partycjonowaniu dysku.

Tryb II: Kopiowanie offline

W tym trybie urządzenie umożliwia skopiowanie zawartości jednego dysku na drugi bez konieczności podłączania stacji do komputera. Kopiowanie offline polega na skopiowaniu całej zawartości dysku A na dysk B. Oznacza to, że dane znajdujące się wcześniej na dysku B mogą zostać nadpisane.

Uwaga: Dysk docelowy w slotcie B powinien mieć pojemność równą lub większą niż dysk źródłowy w slotcie A.

Jak rozpocząć kopiowanie offline

1. Włóż dysk źródłowy do slotu A.
2. Włóż dysk docelowy do slotu B.
3. Podłącz zasilacz do urządzenia.
4. Włącz urządzenie przełącznikiem ON/OFF.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk kopiowania przez około 3 sekundy.
6. Gdy wskaźniki postępu zaczną migać, naciśnij ponownie przycisk kopiowania offline, aby potwierdzić rozpoczęcie procesu.
7. Gdy wskaźnik 25% zacznie migać, oznacza to, że proces kopiowania został rozpoczęty.
8. Poczekaj, aż kopiowanie zostanie zakończone.
9. Po zakończeniu procesu wszystkie wskaźniki LED będą świecić światłem ciągłym.
10. Wyłącz urządzenie i dopiero wtedy wyjmij dyski.

Wskazówki dotyczące kopiowania offline

Uwaga:

- 1) Przed rozpoczęciem kopiowania upewnij się, że na dysku docelowym nie znajdują się ważne dane, które chcesz zachować.
- 2) Jeżeli proces kopiowania zostanie przerwany, na przykład przez odłączenie zasilania lub wyjęcie dysku, należy rozpocząć kopiowanie ponownie od początku.
- 3) Nie należy wyjmować dysków ani wyłączać urządzenia podczas trwania kopiowania.

Formatowanie dysku po podłączeniu do komputera

Jeśli po zamontowaniu dysku i podłączeniu stacji dokującej do komputera dysk nie jest widoczny w systemie, może być konieczne jego zainicjowanie lub sformatowanie.

Dotyczy to szczególnie nowych dysków, które nie były wcześniej używane.

Formatowanie dysku w systemie Windows

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Ten komputer lub Mój komputer.
2. Wybierz opcję Zarządzaj.
3. Przejdź do sekcji Zarządzanie dyskami.
 - a) Znajdź nowo podłączony dysk na liście urządzeń.
 - b) Jeśli system poprosi o inicjalizację dysku, wybierz odpowiedni styl partycji:

GPT — zalecany dla nowych komputerów i większych dysków,

MBR — dla starszych systemów lub urządzeń.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielone miejsce na dysku. Wybierz opcję Nowy wolumin prosty.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora. Wybierz literę dysku oraz system plików.
6. Klikaj Dalej, aż proces zostanie zakończony. Po zakończeniu formatowania dysk powinien być widoczny w systemie i gotowy do użycia.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Port wejściowy	USB 3.2
Obsługiwana pojemność pojedynczego dysku	do 8 TB
Łączna obsługiwana pojemność	do 16 TB
Obsługiwane dyski	M.2 NVMe SSD
Obsługiwane rozmiary dysków	2230 / 2242 / 2260 / 2280 / 22110
Materiał obudowy	ABS
Waga produktu	115 g
Wymiary produktu	69,5 × 69,5 × 18 mm
Tryby pracy	odczyt/zapis online, kopiowanie offline

Rozwiązywanie problemów

Problem	Wskazówka
Komputer nie wykrywa dysku	Sprawdź, czy: dysk jest prawidłowo włożony do gniazda, urządzenie jest włączone, przewód USB jest poprawnie

	podłączony, zasilacz jest podłączony, dysk został zainicjowany w systemie Windows, dysk nie jest uszkodzony.
Dysk jest widoczny w systemie, ale nie można go otworzyć	Może być wymagane formatowanie dysku lub przypisanie litery dysku w narzędziu Zarządzanie dyskami.
Kopiowanie offline nie rozpoczyna się	Sprawdź, czy: dysk źródłowy znajduje się w slocie A, dysk docelowy znajduje się w slocie B, dysk B ma wystarczającą pojemność, oba dyski są prawidłowo zamontowane, urządzenie jest podłączone do zasilania, przycisk kopiowania został przytrzymany przez około 3 sekundy.
Proces kopiowania został przerwany	Jeśli kopiowanie zostało przerwane, należy rozpocząć cały proces od początku.

Konserwacja

1. Przed czyszczeniem lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od komputera oraz od źródła zasilania.
2. Do czyszczenia obudowy używać miękkiej, suchej ściereczki.
3. Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, detergentów ani środków mogących spowodować odbarwienia lub korozję.
4. Unikać kontaktu urządzenia z wodą, wilgocią oraz kurzem.

Utylizacja

1. Urządzenia elektroniczne oraz akcesoria (w tym dyski SSD) nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi.
2. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki elektroodpadów (WEEE) zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Serwis pogwarancyjny

1. Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.
2. Nie należy samodzielnie otwierać obudowy ani naprawiać urządzenia — grozi to uszkodzeniem sprzętu oraz utratą danych.

Attachment

1

