

INSTRUKCJA DO ZASILACZA ATX QOLTEC

A. INSTALACJA ZASILACZA

Krok 1: Odłączyć wszystkie wtyczki zasilania od komputera.

Krok 2: Zdjąć obudowę komputera.

Krok 3: Odłączyć wszystkie złącza zasilania starego zasilacza.

Krok 4: Z tyłu komputera odkręcić 4 śruby mocujące zasilacz do obudowy.

Krok 5: Za pomocą 4 śrub przykręcić nowy zasilacz do obudowy.

Krok 6: Podłączyć złącza nowego zasilacza do odpowiednich urządzeń wewnątrz komputera. Proszę pamiętać, że złącza zasilające są przystosowane do montażu w jeden sposób i jeżeli występują problemy z podłączeniem, należy obrócić złącze i spróbować ponownie.

Krok 7: Należy upewnić się, że żadne śruby nie pozostają nie dokręcone wewnątrz komputera.

Krok 8: Założyć i przykręcić obudowę komputera.

Krok 9: Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego.

B. UWAGA:

- Pod żadnym pozorem nie otwierać pokrywy zasilacza.
- Uszkodzenie plomb gwarancyjnych znajdujących się na zasilaczu skutkuje utratą gwarancji

C. W PRZYPADKU PROBLEMÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ:

- Czy przewód zasilający jest poprawnie wetknięty do zasilacza i czy przełącznik na zasilaczu jest włączony.
- Czy wszystkie złącza wyjść zasilacza są poprawnie podłączone do urządzeń wewnątrz komputera.