

Qoltec®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**MODEL: 50800, 50801, 50803, 50804, 50805,
50808, 50813**

1. Przegląd zestawu słuchawkowego:

- przycisk wielofunkcyjny
- wbudowany mikrofon

2. Zawartość opakowania:

- słuchawki
- wtyczka mini-jack 3,5mm

Upewnij się że telefon posiada port mini-jack 3,5mm.

3. Sterowanie

1. Naciśnij raz przycisk MF żeby odtworzyć/wstrzymać muzykę. Naciśnij dwukrotnie, aby przejść do następnego utworu, potrójnie do ostatniej piosenki.

2. W przypadku przychodzącego połączenia, usłyszysz komunikat dźwiękowy.

3. Jeśli chcesz się rozłączyć, przytrzymaj przycisk FM przez około jedną sekundę (nie naciskaj szybko).

4. W przypadku niektórych telefonów podczas rozmowy możesz włączyć lub wyłączyć funkcję wyciszenia, naciskając szybko przycisk.

5. Możesz uruchomić asystenta głosowego (niektóre telefony) naciskając przycisk i przytrzymując przez około 2 - 3 sekundy.

3. Środki ostrożności

1. Zbyt głośne słuchanie muzyki przez długi czas, może mieć negatywny wpływ na twój słuch.
2. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, nie używaj urządzenia w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach. Nie słuchaj muzyki, ani nie odbieraj/nie wykonuj połączeń podczas jazdy samochodem.
3. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
4. Podczas czyszczenia urządzenia nie pozwól, aby wilgoć dostała się do jakiegokolwiek otworu w obudowie. Nie używaj preparatów w aerozolu, rozpuszczalników ani środków do szorowania. Nie rozpylaj żadnych środków czyszczących bezpośrednio na produkt.
5. Ustaw taki poziom głośności, żebyś słyszał wszystko wokół siebie. Jeżeli słyszysz szumienie w uszach lub muzyka jest zbyt głośna, zmniejsz poziom głośności.
6. Zaprześć używania zestawu słuchawkowego, jeżeli czujesz wyraźny dyskomfort, irytację lub inne działania niepożądane.
7. Urządzenie należy utylizować z lokalnymi przepisami.

